

Best.-Nr.
086

Sopro

Großformat-Nivelliersystem

Das neue Sopro Großformat-Nivelliersystem funktioniert ohne weitere bzw. zusätzliche Werkzeuge. Durch die Anwendung werden Überzähne vermieden und ein perfektes Fugenbild entsteht. Durch die innovative Unterlegscheibe wird ein Abrieb der Zughaube, Kratzer und sonstige Beschädigungen auf der Fliesenoberfläche vermieden. Das Sopro Großformat-Nivelliersystem ist für die Anwendung auf dem Boden sowie an der Wand geeignet.



- Planebenes, überzahnfreies Verlegen ohne weitere Werkzeuge
- Für unterschiedliche Plattenstärken von 3–12 mm und Fugenbreite von 2–12 mm
- Für Wand und Boden - zur Erstellung eines perfekten Fugenbildes und des letzten Quäntchens Perfektion

Material

Kunststoff

Gewicht

Einzel 14 g;
Gewicht pro Einheit 2,64 kg

Farbe

Schwarz

Lieferform

Eimer (50 Zughauben, 250 Laschen, 100 Unterlegscheiben);
Karton (150 Zughauben);
Karton (250 Laschen + 100 Unterlegscheiben)

Sopro Großformat-Nivelliersystem im Einsatz



1 Das Sopro Großformat-Nivelliersystem besteht aus 3 Komponenten: Zughaube, Gewindelasche und die Unterlegscheibe.



2 Gewindelasche unter die Fliesen legen.



3 Platte einlegen. Die Gewindelaschen sorgen für eine korrekte Position sowie die Einhaltung eines einheitlichen Fugenspaltmaßes.



4 Unterlegscheibe auf der Gewindelasche einsetzen.



5 Zughaube mit wenigen Umdrehungen auf das gewünschte Niveau bringen.



6 Die Zughauben sorgen für perfekte Höheneinstellung des Fliesenbelags. Die Zughauben können später wieder verwendet werden.



7 Verlegtes Sopro Großformat-Nivelliersystem. Der Laschenverbrauch variiert je nach Größe der Fliesenformate. Je größer das Format, desto weniger Laschen werden benötigt.



8 Nach Aushärtung des Klebers die Zughauben abdrehen und die Unterlegscheiben entfernen.



9 Gewindelasche wird abgebrochen.
Option 1: Mit Gummihammer in Fugenrichtung.



10 Gewindelasche wird abgebrochen.
Option 2: Mit dem Schuh in Fugenrichtung.



11 Die abgebrochenen Teile der Gewindelaschen werden aufgekehrt.

Objektberatung

Service-Hotline

Fon +49 611 1707-170

Fax +49 611 1707-136

Mail objektberatung@sopro.com

Anwendungsberatung

Service-Hotline

Fon +49 611 1707-111

Fax +49 611 1707-280

Mail anwendungstechnik@sopro.com

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH

Lienener Straße 89

49525 Lengerich

Fon +49 5481 31-310

Fon +49 5481 31-314

Fax +49 5481 31-414

Mail verkauf.nord@sopro.com

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH

Zielitzstraße 4

14822 Alt Bork

Fon +49 33845 476-90

Fon +49 33845 476-93

Fax +49 33845 476-92

Mail verkauf.ost@sopro.com

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH

Postfach 42 01 52

65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-252

Fax +49 611 1707-250

Mail verkauf.sued@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH

Bierigutstrasse 2

CH-3608 Thun

Fon +41 33 334 00 40

Fax +41 33 334 00 41

Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH

Lagerstraße 7

A-4481 Asten

Fon +43 72 24 671 41-0

Fax +43 72 24 671 81

Mail marketing@sopro.at

www.sopro.com

Sopro

feinste Bauchemie